



BICYCLE LOCK

WITH FINGERPRINT SENSOR

57085

1. fedél
2. micro USB csatlakozó
3. LED visszajelző
4. ujjlenyomat érzékelő
5. retesz

Először használat előtti teendők:

A beépített microUSB csatlakozón keresztül töltsse fel teljesen a lakat akkumulátorát.

A töltést folyamatosan világító piros LED jelzi az ujjlenyomat olvasó szenzor mellett. A teljesen feltöltött akkumulátort, a piros LED kikapcsolása jelzi. Ekkor húzza le a kábelt és az eszköz használatra kész. Az akkumulátor kb. 800-1000 db nyitás-zárás biztosít egy feltöltéssel. Az akkumulátort javasolt 1-2 havonta újratölteni. Alacsony akkumulátorszint esetén a készüléken lévő piros LED ötöt, a zöld LED egyet villog a lakat kinyitásakor.

ADMIN ujjlenyomatok rögzítése:

Gyári állapotban a lakat minden ujjlenyomatra kinyílik. Az első ujjlenyomattal regisztráláshoz tartsa rajta az ujját a szenzoron, amíg a kék LED folyamatosan világítani nem kezd. Ezután érintse hozzá 5x az ujját a szenzorhoz, minden érintés alkalmával a sikeres ujjlenyomat olvasást zöld LED nyugtázza. Ezt követően a lakat csak erre az ujjlenyomatra oldja a reteszt és nyílik ki.

Második ADMIN ujjlenyomat rögzítése:

Az előzőleg regisztrált ADMIN ujjlenyomattal lehetőség van rögzíteni második ADMIN ujjlenyomatot. Tartsa az ADMIN ujját kb. 5 mp-ig a szenzoron, amíg a kék LED folyamatosan nem világít, majd érintse hozzá ötször a második ADMIN joggal regisztrálni kívánt ujját. Minden érintés alkalmával a sikeres ujjlenyomat olvasást zöld LED jelzi.

Az első két regisztrált ujjlenyomat ADMIN jogosultsággal rendelkezik majd. Ezekkel az ujjlenyomatokkal van lehetőség további ujjlenyomatokat hozzáadni, illetve törölni az összes ujjlenyomatot a rendszerből.

További ujjlenyomat rögzítése:

Hasonlóan az előző ujjlenyomat regisztrációhoz, helyezze az egyik ADMIN ujját a szenzorra és tartsa rajta kb. 5 mp-ig a kék LED folyamatos világításáig. Ezután helyezze 5 alkalommal a szenzorra a regisztrálni kívánt ujját. Minden ujjlenyomat olvasáskor zöld LED jelzi a sikeres olvasást és mentést. Ezután ezzel az ujjlenyomattal is nyitható a lakat, de ez az ujjlenyomat már nem tud további ujjlenyomatot rögzíteni, mert nem rendelkezik kellő jogosultsággal. (maximum 2+18 ujjlenyomat használható)

Gyári visszaállítás – ujjlenyomatok törlése:

Lehetőség van a gyári állapot visszaállítására, azaz minden ujjlenyomattal nyílni fog a lakat, mint új korában. Ehhez az egyik ADMIN jogosultsággal rendelkező ujjlenyomatra lesz szükség. Helyezze az ujját a szenzorra és tartsa rajta kb. 8 mp-ig, amíg a piros LED világítani nem kezd. Ekkor emelje fel az ujját róla és még egy alkalommal érintse a szenzorhoz. Ezzel megerősítette törlési szándékát, melyet a zöld LED felvillanása jelez.

Felszerelés, használat:

A kerékpárlakatot használaton kívül tárolja a tartozékként kapott kerékpáros konzolon, melyet két csavar segítségével tud felfogni a kerékpárra. A piros gombbal oldhatja a lakat rögzítését a tartókonzolról. A tartót úgy kell elhelyezni, hogy a lakat az esetleg környezeti hatásoknak kevésbé legyen kitéve, helyezze például a nyeregcsőre a tartót. A lakatfedelelet mindig zárja vissza, hogy védje a szenzort és a microUSB csatlakozót az időjárástól.

Műszaki adatok:

Akkumulátor típusa:	3 V Polymer Li-Ion
Akkumulátor kapacitása:	150 mAh
Akkumulátor üzemideje:	kb 800-1000 nyitás/zárás (max 3 hónap alatt)
Csatlakozó:	MicroUSB 3V, 200 mA
Szenzor mérete:	12 x 12 mm
Tárolható ujjlenyomatok száma:	20 db
Cseppálló:	Igen
Védettség:	IP??
Működési hőmérséklet:	-10 °C – +45 °C
Sodrony hossza:	150 cm
Sodrony vastagsága (szigetelés nélkül):	4 mm
Anyag:	Acél
Szín:	Fekete