

57379 - Electric Nail Drill with 5 Grinding Heads – 2 x AA

INTRODUCTORY

Make sure your nails are always cared for and beautiful! With this electric nail filing and polishing machine you can easily and quickly care for the condition of your nails.

- 5 Easy to switch grinding heads
- Strong grinding motor
- Wireless, can be used anywhere
- Energy saving

Included grinding heads:

- Metal grinding head: To remove dead skin
- Grinding head: To form your nails
- Polishing stone (pink): To eliminate the surface roughness of the nail
- Polishing heads (2 pcs): To give a natural shine to your nails

Grinding heads: metal tip head, pink stone head, conical and cylindrical polishing head, grinding head • **Power supply:** 2 x AA battery (not included) • **Size:** 16,5 cm • **Color:** White

WARNINGS:

1. When inserting batteries, pay attention to the correct polarity.
2. Keep out of reach of children!
3. Always select the appropriate grinding head for the purpose.
4. Press and hold the button on the side of the cabinet to start the grinding motor and release the button to make it stop.
5. When using, be careful to apply a small amount of pressure to get the correct abrasive force, but do not force the engine.
6. Keep your device away from moist, humid environments.
7. The appliance does not require internal maintenance, and, if necessary, clean it with a slightly damp, chemical-free cloth.

57379 – Elektrische Nagelfeile und Nagelpolierer mit 5 Schleifköpfen – 2 x AA

EINLEITUNG

Für gepflegte und schöne Nägel. Mit dieser Nagelfeile und -polierer können Sie leicht und schnell Ihre Nägel erneuern.

- mit 5 verschiedenen leicht austauschbaren Schleifköpfen
- Starker Schleifmotor
- Schnurlos und dadurch überall anwendbar
- Energiesparend

Schleifköpfe:

- 1 Schleifkopf aus Metall: Für Entfernung von abgestorbener Haut
- 1 Schleifkopf für Formen der Nägel
- 1 Schleifstein (rosa) für Glätten der Unebenheiten auf der Nageloberfläche
- 2 Polierköpfe für das natürliche und glänzende Aussehen

Schleifköpfe: Schleifkopf Spitz aus Metall, rosa Schleifstein, Polierkopf Zylinder und Kegel, Schleifkopf • **Energieversorgung:** 2 x AA Batterien (nicht enthalten) • **Größe:** 16,5 cm • **Farbe:** Weiß

Warnungshinweise:

1. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität.
2. Von Kindern fernhalten.
3. Wählen Sie immer den angemessenen Schleifkopf.
4. Zum Starten halten Sie den Knopf auf der Seite des Gehäuses gedrückt, wenn Sie den Knopf wieder loslassen, schaltet sich das Gerät aus.
5. Während der Benutzung seien Sie vorsichtig, drücken Sie ein bisschen den Schleifkopf, um die angemessene Schleifkraft zu erreichen, aber strapazieren Sie den Motor nicht über.
6. Benutzen Sie das Gerät in keiner feuchten oder nassen Umgebung.
7. Das Gerät benötigt keine innere Instandhaltung, wenn erforderlich, wischen Sie das Gerät mit einem leicht feuchten, chemikalienfreien Tuch ab.

57379 – Elektromos körömrészelő és polírozó gép 5 db csiszolófejjel – 2 x AA

BEVEZETŐ

Legyen körme mindig ápolat és szép! Ezzel az elektromos köröm csiszoló- és polírozógéppel könnyen és gyorsan megújíthatja körmei állapotát.

- 5 féle könnyen cserélhető csiszolófejjel
- Erős csiszológép
- Vezetéknélküli, így bárhol használható
- Energiatakarékos

Tartozék fejek:

- Fém csiszolófej: Elhalt bőrréteg eltávolításához
- Csiszófej: Köröm formázásához
- Csiszófej (rózsaszín): A köröm felületi érdességét eltüntetni
- Polírozófej (2 db): Természetes fényt ad körmeinek

Csiszófejek: fém hegyes fej, rózsaszín kőfej, kúp alakú és henger polírozófej, csiszolófej • **Energiaellátás:** 2 x AA elem (nem tartozék) • **Méret:** 16,5 cm • **Szín:** Fehér

Figyelmeztetések:

1. Az elemek behelyezésekor figyeljen a megfelelő polaritásra!
2. Gyermekektől távol tartandó!
3. Mindig a célnak megfelelő csiszolófejet válassza.
4. A készülék háza oldalán található gomb nyomvatartásával indíthatja el a csiszológépet, a gombot felengedve a készülék leáll.
5. Használat közben legyen óvatos, pici nyomást alkalmazzon a megfelelő csiszolófej érdekében, de ne erőltesse a motort.
6. Tartsa távol a készüléket vizes, páras környezettől.
7. A készülék belső karbantartást nem igényel, kívülről - szükség esetén - elegendő enyhén nedves, vegyszermentes ruhával áttörölni.

57379 - Elektrický pilník a bruska na nehty 5 kusů nastavců - 2 x AA

ÚVOD

Mějte vždy upravené a hezké nehty! Pomocí tohoto elektrického pilníku můžete své nehty snadno a rychle udržovat upravené.

Vyměnitelné hlavy:

- Kovová brusná hlava Na odstranění mrtvé kůže
- Brusná hlava Na tvarování nehtů
- Brusný kámen (růžový): Odstraňte drsnost povrchu nehtů
- Leštící hlava (2 ks): Dodává přirozený lesk nehtem

Brusné hlavy: kovová špičatá hlava, růžová kamenná hlava, hlava na leštění ve tvaru válce a kuželabrusná hlava • **Napájení:** 2x AA baterie (nejsou v balení) • **Rozměr:** 16,5 cm • **Barva:** Bílá

Upozornění:

1. Při vložení baterií dbejte na správnou polaritu!
2. Udržujte mimo dosah dětí!
3. Podle účelu vyberte vhodnou brusnou hlavu.
4. Zařízení začne pracovat po stisknutí tlačítka na boku těla, po puštění tlačítka se zařízení zastaví.
5. Během používání buďte opatrný, aplikujte malý tlak na správnou brusnou sílu ale nepřetěžujte motor zařízení.
6. Zařízení udržujte mimo mokrého a parního prostředí.
7. Zařízení nevyžaduje vnitřní údržbu, v případě potřeby z vnějšího stačí přetřít vlhkým hadrem bez chemikálií.

57379 - Elektrický pilník a brúska na nechty
5 kusov nástavcov – 2 x AA

ÚVOD

Majte vždy upravené a pekné nechty! Pomocou tohto elektrického pilníku môžete svoje nechty jednoducho a rýchlo udržovať upravené.

Vymeniteľné hlavy:

- Kovová brúsna hlava: Na odstránenie mŕtvej kože
- Brúsna hlava: Na tvarovanie nechtov
- Brúsny kameň (ružový): Odstráňte drsnosť povrchu nechtov
- Leštiaca hlava (2 ks): Dodáva prirodzený lesk nechtom

Brúsne hlavy: kovová špicatá hlava, ružová kamenná hlava, hlava na leštenie v tvare valca a kuželabrusná hlava • **Napájanie:** 2x AA batérie (nie sú v balení) • **Rozmer:** 16,5 cm • **Farba:** Biela

Upozornenia:

1. Pri vložení batérií dbajte na správnu polaritu!
2. Udržujte mimo dosahu detí!
3. Podľa účelu vyberte vhodnú brúsnu hlavu.
4. Zariadenie začne pracovať po stlačení tlačidla na boku tela, po pustení tlačidla sa zariadenie zastaví.
5. Počas používania buďte opatrný, aplikujte malý tlak na správnu brúsnu silu ale nepreťažujte motor zariadenia.
6. Zariadenie udržiajte mimo mokrého a parného prostredia.
7. Zariadenie nevyžaduje vnútornú údržbu, v prípade potreby z vonka stačí pretrieť vlhkou handrou bez chemikálií.

57379 – Elektryczny pilnik do szlifowania i polerowania paznokci z 5 końcówkami – 2 x AA

WSTĘP

Niech Twoje paznokcie będą zawsze wypielęgnowane i piękne! Przy pomocy tego elektrycznego urządzenia do szlifowania i polerowania paznokci łatwo i szybko poradzisz wygląd swoich paznokci.

- 5 łatwo wymienialnych końcówek w zestawie
- Mocny silniczek szlifujący
- Bezprzewodowy, do stosowania w każdym miejscu
- Energooszczędny

Wymienne końcówki:

- Metalowa końcówka do szlifowania: Usuwa martwy naskórek
- Końcówka do szlifowania: Nadaje paznokciom kształt
- Kamień do szlifowania (różowy): Usuwa szorstkie nierówności z paznokci
- Końcówka do polerowania (2 szt.): Nadaje paznokciom naturalny połysk

Wymienne końcówki: metalowa, ostra ońcówka, głowica z różowego kamienia, końcówka do polerowania w kształcie stożka i w kształcie walca, końcówka do szlifowania • **Źródło energii:** baterie AA (nieuwzględnione w zestawie) • **Rozmiar:** 16,5 cm • **Kolor:** Biały

Ostrzeżenia:

1. Baterie wkładaj zawsze zgodnie z polaryzacją!
2. Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci!
3. Wybieraj zawsze końcówkę właściwą dla danej czynności.
4. Silniczek szlifujący możesz uruchomić trzymając wciśnięty guzik, który znajduje się na boku obudowy. Po uwolnieniu przycisku urządzenie przestaje działać.
5. Zachowaj ostrożność podczas użycia urządzenia: W celu osiągnięcia odpowiedniej siły szlifowania stosuj niewielki nacisk, nie przeciążaj jednak silniczka.
6. Nie wystawiaj urządzenia na działanie wody czy wilgoci.
7. Wnętrze urządzenia nie wymaga konserwacji, a z zewnątrz w razie potrzeby wystarczy przetrzeć lekko wilgotną szmatką bez środków chemicznych.

57379 – Aparat electric pt. manichiură, cu 5 buc. capete de șlefuire, 2 x AA

INTRODUCERE

Să aveți unghiile mereu îngrijite și frumoase! Cu acest aparat de șlefuit și lustruit unghiile vă puteți reinnoi starea unghiilor Dvs.

- 5 capete de polisare ușor interschimbabile
- Motor puternic
- Funcționare fără fir
- Economicos

Accesorii:

- Cap de șlefuit metalic: Pt. îndepărtarea epidermei moarte
- Cap de polizat: Pt. modelarea unghiilor
- Piatră de șlefuit (roz): Pt. îndepărtarea rugozităților unghiilor
- Cap de lustruit (2 buc.): Redă luciul natural al unghiilor

Capete de polizat: Cap metalic ascuțit, piatră roz, capete de șlefuit conice și cilindrice, cap de polizat • **Alimentare:** Baterii 2 x AAA (nu este accesoriu) • **Dimensiuni:** 16,5 cm • **Culoare:** Alb

Atenționări:

1. La introducerea bateriilor respectați polaritatea corectă!
2. A se feri de accesul copiilor!
3. Folosiți mereu capul de șlefuire potrivit.
4. Aparatul se pornește / oprește de la butonul așezat lateral pe corpul aparatului.
5. În timpul lucrului aplicați o presiune moderată asupra capului de șlefuire, fără a forța excesiv motorul aparatului.
6. Feriți aparatul de mediul umed, sau cu vapori de apă.
7. Interiorul aparatului nu necesită nici un fel de întreținere, exteriorul putând fi întreținut prin ștergerea cu o cârpă moale, ușor umedă, fără aplicarea vreunei detergenți.

PRETTY
CITY

ELECTRIC
NAIL
DRILL SET

WITH

5

DIFFERENT
GRINDING
HEADS

